PFAFF® Industrial

2521

TEILELISTE
PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS
零件表

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following serial numbers onwards:

Esta liste de piezas tiene validez para máquinas a partir del número de serie siguiente:

本零件表对从下列系列号起的机器有效:

2 788 828 →

296-12-19 155
DE / EN / ES / 中文 04.12

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in thisa document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

所有信息和图片在付印时都是最新的。

保留技术更改的权力!

全部或部分翻印、复制以及翻译PFAFF- 零件表
必须事先经由我们同意并且注明来源。

PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

Seite
Page
Página
页

0 Wichtiger Hinweis 5
Important note
Observación importante
重要提示

1 Vorwort 6
Foreword
Notas preliminares
前言

2 Erläuterungen der Schlüsselzeichen 7
Explanation of key markings
Explicaciones de los signos clave
标记说明

3 Basismaschine
Basic machine
Máquina básicas
基础机器

3.01 Gehäuseteile 9
Housing sections
Piezas del cárter
机身零件

3.02 Kopfteile 10
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

3.03 Armteile 16
Arm parts
Piezas del brazo
机臂零件

3.04 Grundplattenteile 22
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

4 Pneumatische Ausrüstung 28
Pneumatic equipment
Equipo neumático
气动设备

5 Elektrische Ausrüstung
Electrical equipment
Equipo eléctrico
电设备

5.01 Kabelbaum zum Oberteil 30
Cable tree to sewing head
Mazo de cables para el cabezal
上部机器电缆束

5.02 Tastschalter 32
Push-button
Interruptor pulsador
按钮开关

Seite
Page
Página
页

5.03 LED-Licht 33
LED-Lamp
Lámpara LED
LED灯

5.04 Bedienfeld 34
Control panel
Panel de mandos
操作板

5.05 Oberteilerkennung 35
Sewing head identification
Detección de la parte superior
机头识别

5.06 Einbaumotor 36
Built-in motor
Motor incorporado
内装式电机

5.07 Steuerung P321 ED 37
Control P321 ED
Commande P321 ED
控制组件 P321 ED

6 Garnrollenständer 38
Reel stands
Portacarretes
线轴支架

7 Einstellehren 38
Adjustment gauges
Calibres de ajuste
设置量规

8 Teile zur Tischplatte 39
Parts for table top
Piezas pata el tablero
用于台板的零件

9 Schmiermittel-Übersicht 40
Overview of lubricants
Tabla de lubricantes
润滑剂一览

10 Optionen
Options
Opciones
选项

10.01 Knietaster mit Leitung 41
Knee switch with cable
Interruptor de rodillera con cable
带电缆膝键

10.02 Spulenfadenvorratswächter 42
Bobbin thread supply monitor
Detector del hilo de la canilla
底线余量监视器

11 Index (Teilenummern / Seitenzahlen) 43
Index (part numbers / page numbers)
Index (números de pieza / números de página)
注脚(零件号/页号)

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern.
Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us.
Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design.
We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno.
Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina.
¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

注意!



我们必须明确指出，所有不是由我们供货的备件和附件都未经我们检查，也没有被我们批准使用。装入和/或使用这些产品可能在一定的情况下会对机器的设计特性造成负面改变。对由于使用非原装件所造成的损失，我们不负任何责任！

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
- Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
- Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
- Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
- Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
- Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
- Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2 ; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.

- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
- All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
- Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
- The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
- The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
- The key markings used on the illustrated pages (; 2 ; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".

- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
- odas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
- Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
- En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
- El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
- Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
- Los signos clave (; 2 ; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

- 适用于本零件表的机器系列号列在首页上。
- 所有的零件都按照其在机器中的功能情况合在一起表达。
- 用虚线表示的零件为相邻功能组中的零件。
- 图的上部为机器全景。
- 所示零件的安装部位用影格面表示。
- 页上的框表示这套组件都由哪些零件所组成。
- 图页上所使用的标记（ ; 2 ; 3 等）列表在“标记说明”中。

B
Maschinen-Ausstattung für mittlere Materialien.
Model B for sewing thin and medium-weight materials.
Tipo B para materiales semiligeros.
用于中厚料的机器设备。

C
Maschinen-Ausstattung für mittelschwere Materialien.
Model C for sewing medium-heavy materials.
Tipo C para materiales semipesados.
用于中偏厚料的机器设备。

3
Geklebt
Part cemented
Pieza pegada
被粘住。

6
Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.
Needle size and style of point to be stated on order.
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
在订货时给出针厚和针尖型式

22
Zubehör
Accessories
Accesorios
附件

27/2
Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.
Number in brackets = thickness in mm.
Cifra entre paréntesis = espesor en mm.
括起的数字 = 厚度 （单位 mm）.

28
Sonderausführung
Special version
Tipo especial
特殊款式

30
Frühere Ausführung, im Ersatzfall wieder bestellen.
Earlier version, to be re-ordered for replacement purposes.
Tipo anterior, en caso de sustitución pídase de nuevo.
先前规格，储备时重新订购。

40/2
Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 40.
Grease with 28-011 201-44; for part number see page 40.
Engrase con grasa 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 40.
浸油用 28-011 201-44；订货号见 40 页。

40/3
Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 40.
Grease with 28-011 202-47; for part number see page 40.
Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 40.
上脂用 28-011 202-47；订货号见 40 页。

70/1
Rollfuß 35 mmø, 4,0 mm breit, gezahnt.
Roller presser, with 35 mm dia., 4.0 mm wide, toothed.
Pie rodante de 35 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado.
滚轮压脚，直径 35 mm，宽度 4.0 mm，齿形表面。

70/7 Rollfuß 35 mmø, 4,0 mm breit mit Kunststoffbeschichtung.
Roller presser with 35 mm dia., 4.0 mm wide, plastic coated.
Pie con rodillo de 35 mm de Ø, 4,0 mm de ancho con recubrimiento de plástico.
滚轮压脚，直径 35 ㎜，宽度 4.0 ㎜，塑料涂层表面。

70/9 Rollfuß 30 mm ø, 4,0 mm breit, gezahnt.
Roller presser, with 30 mm dia., 4.0 mm wide, toothed.
Pie rodante de 30 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado.
滚轮压脚，直径 30 ㎜，宽度 4.0 ㎜，齿形表面。

70/10 Rollfuß 30 mm ø, 2,5 mm breit, gezahnt.
Roller presser, with 30 mm dia., 2.5 mm wide, toothed.
Pie rodante de 30 mm de diámetro, 2,5 mm de ancho, dentado.
滚轮压脚，直径 30 ㎜，宽度 2,5 ㎜，齿形表面。

70/11 Für Rollfüße 30 mm ø.
For roller presser, with 30 mm dia..
Para pie rodante de 30 mm ø.
用于滚轮压脚 30 ㎜ ø 。

70/12 Für Rollfüße 35 mm ø.
For roller presser, with 35 mm dia..
Para pie rodante de 35 mm ø.
用于滚轮压脚 35 ㎜ ø 。

70/13 Rollfuß 30 mm ø, 4,0 mm breit, dachverzahnt.
Roller presser, with 30 mm dia., 4.0 mm wide, pyramid-tooth cut.
Pie rodante de 30 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado piramidal.
滚轮压脚 30 ㎜ ø ，4.0 ㎜宽，顶盖形齿


70/14 Rollfuß 35 mm ø, 4,0 mm breit, dachverzahnt.
Roller presser, with 35 mm dia., 4.0 mm wide, pyramid-tooth cut.
Pie rodante de 35 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado piramidal.
滚轮压脚 35 ㎜ ø ，4.0 ㎜宽，顶盖形齿


90/53 Für großen Greifer (Spulen ø 26 mm).
For large sewing hook.
Para garfio grande.
用于大旋梭（线轴ø 26 ㎜ ）.


90/70 Für Rollfußantrieb Nr. 91-164 882-91 Seite 10 .
For roller presser drive no. 91-164 882-91 see page 10.
Para el pie rondante N° 91-164 882-91, véase la pág. 10.
用于滚轮压脚驱动，代号91-164 882-91，页号 10。


90/71 Für Rollfußantrieb Nr. 91-164 873-91 Seite 10 .
For roller presser drive no. 91-164 873-91 see page 10.
Para el pie rondante N° 91-164 873-91, véase la pág. 10.
用于滚轮压脚驱动，代号91-164 873-91，页号 10。

96 Länge angeben
State length
Indiquese la largura
给出长度





11-130 179-15 (2x)
91-500 479-75/699
11-225 178-25 (4x)
11-130 299-25 (2x)
91-500 517-01
91-502 389-71/892
siehe Seite 11
see page 11
véase la página 11
见11页
11-130 263-15
12-012 004-15 (2x)
95-295 600-71/690
11-130 239-15 (3x)
11-130 287-15
11-130 317-15
91-263 865-75/690
11-130 287-25
11-225 220-15
11-225 292-25 (4x)
12-305 174-25
91-500 207-25(2x)
12-510 170-25
11-132 217-15
91-290 576-91
91-501 051-05
Zum Gestell
For stand
Para el bancada
吊于机架
91-266 114-15
11-130 284-15







siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明


PFAFF Industrial






siehe Seite 10
see page 10
véase la página 10
见 10 页








siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明

PFAFF Industrial






11-130 176-15 (2x)
71-370 001-33 (2x)
siehe Seite 19
see page 19
véase la página 19
见 19 页
91-263 769-15
11-130 173-15 (2x)
12-305 114-15 (2x)
11-330 277-15 (2x)
12-610 310-45
91-176 204-05 (2x)
40/3
91-176 199-92 (2x)
11-330 962-15 (4x)
40/3
91-263 759-91
91-500 116-05 3 40/2
91-119 015-15 (2x)
91-700 335-15
40/2 91-172 609-45
91-100 355-05 (2x) 3/1
91-500 111-05
11-130 170-15
71-370 001-32
91-500 117-91
11-108 093-25
11-174 082-15
91-266 818-05
System 134-35 6
Systéme 134-35 6
Sistema 134-35 6
系统 134-35 6







siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明






Anschluß siehe Seite 28
For connection see page 28
Para la conexión, véase la pág. 28
接：I见 28页
11-132 223-25 (2x)
96 25-308 820-25 (2x)
99-136 071-95 (2x)
11-225 904-05
91-500 496-05
91-500 536-91 (2x)
91-500 537-01 (2x)
12-305 500-05
91-056 193-25 (2x)
91-056 760-05
91-500 466-71/690
91-500 533-05 (2x)
12-305 500-05 (2x)
91-174 440-25 (2x)
91-263 783-71/892
91-002 065-05 (4x)
91-010 183-05 (2x) B
91-010 215-05 (2x) C
13-033 106-05
91-500 534-45
91-500 455-45
11-330 169-15
12-325 080-05
11-130 092-25
12-360 043-25
91-500 467-71/690 (2x)
91-263 806-35
11-108 093-25
91-500 488-15
91-510 203-05
91-500 456-45
91-500 457-05
91-500 458-75/690
91-500 459-25
12-305 084-25
91-500 460-05
11-108 093-25
11-225 091-25 (2x)
91-263 891-71/892







siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明





11-225 298-15
91-168 480-15
11-132 169-15 (3x)
99-137 544-05 3
11-335 902-15
11-341 902-15
11-330 277-15 (2x)
91-500 132-91
91-502 410-71/892
11-335 280-15
11-330 280-15
91-262 195-92
16-409 998-05
siehe Seite 25
see page 25
véase la página 25
见 25 页








siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明

PFAFF Industrial






11-130 293-15(2x)
91-263 766-05
11-130 224-15
91-164 813-15
11-130 227-15(2x)
91-263 767-05
11-130 227-15(2x)
14-012 903-01
12-305 084-25
91-164 154-01
91-138 232-05
11-130 089-15
11-724 141-25 (2x)
91-291 400-91
12-305 084-25 (2x)
12-510 081-25 (2x)
11-108 096-25 (2x)
X 30
Anschluß siehe Seite 30
For connection see page 30
Para la conexión, véase la pág. 30
接l：见 30 页
(2x) 91-119 421-05
40/3
12-640 210-55
11-330 952-15
(2x)
11-330 217-15
91-263 352-91
91-169 137-05
40/3
12-610 210-45
11-130 299-15
91-263 763-91
11-108 096-15 (3x)
71-520 005-15
X 22
Anschluß siehe Seite 31
For connection see page 31
Para la conexión, véase la pág. 31
接l：见 31 页
91-263 762-91
siehe Seite 13
see page 13
véase la página 13
见 13 页







siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明






11-130 233-15 (2x)
91-500 080-11
12-360 103-05(2x)
12-610 250-45 (2x)
91-263 775-91
siehe Seite 12
see page 12
véase la página 12
见 12 页
91-500 077-11
siehe Seite 26
see page 26
véase la página 26
见 26 页






siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明



ø 26
91-500 590-05
91-501 017-91
91-501 030-91
30
91-176 438-05
91-501 028-15 (2x)
91-501 050-05
91-501 028-15
91-501 029-15
91-501 037-05
91-501 020-15 (3x)
91-501 031-05
11-250 075-15
11-130 092-15 (2x)
91-501 049-05
91-501 034-05 30
91-501 033-05
11-130 092-15
11-330 280-15 (2x)
91-501 004-05 (0,1) 27/2
91-501 005-05 (0,2) 27/2
91-501 067-05 40/2
12-518 210-45
25-161 801-49 96
91-502 261-05
11-130 095-15 (2x)
91-501 006-01
14-012 557-01
12-664 350-45
91-500 693-92
11-330 166-15 (2x)
siehe Seite 24
see page 24
véase la página 24
见 24 页
siehe Seite 24
see page 24
véase la página 24
见 24 页







siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明

PFAFF Industrial




91-280 171-91
91-500 405-05
91-263 887-12
11-330 960-15 (2x)
91-500 695-92
91-266 520-92
11-330 964-15 (2x)
91-087 291-15
12-710 923-92
14-016 151-91
91-500 692-92
siehe Seite 17
see page 17
véase la página 17
见 17 页
91-263 786-05
Anschluß siehe Seite 31
For connection see page 31
Para la conexión, véase la páge 31
接口见 31 页
91-266 520-92
73-052 922-91
XA 50.1
11-330 952-15 (2x)
12-024 121-25 (4x)
siehe Seite 27
see page 27
véase la página 27
见 27 页
91-292 486-91
Anschluß siehe Seite 27
For connection see page 27
Para la conexión, véase la páge 27
接口见 27 页
XA15.1
14-018 594-01 (2x)
91-171 175-12
71-370 003-55 (4x)
XA 50.2
91-263 860-15
11-108 102-25 (4x)
11-210 216-15 (2x)






siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明





11-130 227-25
12-305 144-15
91-500 147-71/766
XA 15.2 Anschluß siehe Seite 32
For connection see page 32
Para la conexión, véase la páge 32
接口见 32 页
XA 15.1 Anschluß siehe Seite 25
For connection see page 25
Para la conexión, véase la páge 25
接口见 25 页
74-052 893-91
siehe Seite 13
see page 13
véase la página 13
见 13 页
11-108 353-15
15-120 725-05
12-024 171-25 (2x)
11-130 251-15 (2x)
25-161 801-49 96
12-305 144-15 (2x)
91-500 241-75/690
26-536 302-09 96
25-161 801-52 96
25-161 801-49 96
71-370 004-28 (2x)
siehe Seite 23
see page 23
véase la página 23
见 23 页
91-502 258-91
12-005 175-15
96 25-161 801-49
91-268 655-05(2x)
91-046 879-05(2x)
15-125 061-05(2x)
91-501 813-91
91-500 185-05(2x)
96 25-161 801-49
siehe Seite 24
see page 24
véase la página 24
见 24 页
96 25-161 801-49
96 25-161 801-49
11-210 216-15 (2x)
99-135 002-95
11-210 248-15
91-500 187-15
96 25-161 801-49



99-136 072-95
25-308 820-40 96
99-135 547-91
Zur Wartungseinheit
For conditioning unit
Para las requiere grupo acondicionador del aire
冠于保养单元
99-136 072-95
99-137 608-91
25-308 820-40 (2x) 96
25-308 820-40 96
Anschluß siehe Seite 31
For connection see page 31
Para la conexión, véase la pág. 31
接口见 31 页
99-137 603-91 (3x)
Y2
Y9
Y4
11-225 172-15 (2x)
91-263 894-91
Y4
Y9
25-308 820-25 (2x) 96
Y2
siehe Seite 24
see page 24
véase la página 24
见 24 页
99-136 071-95 (2x)
25-308 820-25 (2x) 96
siehe Seite 15
see page 15
véase la página 15
见 15 页

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明







Anschluß siehe Seite 28
For connection see page 28
Para la conexión, véase la páge 28
接. I见 28 页

Kabelbaum zum Oberteil
Cable tree to sewing head
Mazo de cables para el cabezal
上部机器电缆束


PFAFF 2521





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明

PFAFF Industrial



Kabelbaum zum Oberteil
Cable tree to sewing head
Mazo de cables para el cabezal
上部机器电缆束

PFAFF 2521

5.01

X 21

91-292 037-91

X 4/B

Anschluß siehe Seite 37
For connection see page 37
Para la conexión, véase la pág. 37
接口见 37 页

siehe Seite 10
see page 10
véase la página 10
见 10 页

Anschluß siehe Seite 37
For connection see page 37
Para la conexión, véase la pág. 37
接口见 37 页

X 6/A

91-291 980-91

X 22

71-370 001-36 (2x)

11-130 176-15 (2x)

siehe Seite 19
see page 19
véase la página 19
见 19 页

siehe Seite 28
see page 28
véase la página 28
见 28 页

11-130 176-15 (2x)

71-370 001-32 (2x)

XE 20

XA 20

siehe Seite 42
see page 42
véase la página 42
见 42 页

Anschluß siehe Seite 37
For connection see page 37
Para la conexión, véase la pág. 37
接口见 37 页

X 13

XA 20

X 41

Anschluß siehe Seite 37
For connection see page 37
Para la conexión, véase la pág. 37
接口见 37 页

91-292 573-91

X A50.2

siehe Seite 25
see page 25
véase la página 25
见 25 页

91-292 571-91

X 11/A

X 20

91-292 036-91

11-130 176-15


X 4/A


71-370 001-35

siehe Seite 20
see page 20
véase la página 20
见 20 页


siehe Seite 22
see page 22
véase la página 22
见 22 页


Anschluß siehe Seite 37
For connection see page 37
Para la conexión, véase la pág. 37
接口见 37 页








siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明





11-130 101-15
91-292 453-91
11-130 170-25 (2x)
91-292 427-71/758
11-472 199-55 (4x)










siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明


91-292 080-91
11-130 191-15 (2x)
71-770 000-63
XA 14
Anschluß siehe Seite 37
For connection see page 37
Para la conexión, véase la pág. 37
接口见 37 页
X 1/B
siehe Seite 27
see page 27
véase la página 27
见27 页





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明



71-590 007-56

91-262 385-75/893

12-499 150-45 (4x)

11-130 176-25 (4x)

11-462 163-55 (2x)

99-137 196-05 (4x)

11-330 173-15 (4x)

siehe Seite 9
see page 9
véase la página 9
见 9 页

91-290 733-91

Zum Gestell
For stand
Para el bancada
用于机架

12-510 170-25

91-290 733-91

12-305 174-25

11-130 293-25

91-291 458-91

71-590 007-21

X11/B

71-520 006-03

X8

X3

71-520 006-01

Zur Tretplatte
For the pedal
Para el pedal
用于踏板

X11/A siehe Seite 31
see page 31
véase la página 31
见 31 页

X13 siehe Seite 31
see page 31
véase la página 31
见 31 页

74-061 828-91

X5 siehe Seite 30
see page 30
véase la página 30
见 30 页

X1/A siehe Seite 34
see page 34
véase la página 34
见 34 页

X1/B siehe Seite 35
see page 35
véase la página 35
见 35 页

X11/B

71-910 000-61

71-910 000-60

X4/B siehe Seite 31
see page 31
véase la página 31
见 31 页

X4/A siehe Seite 31
see page 31
véase la página 31
见 31 页

X6/A siehe Seite 31
see page 31
véase la página 31
见 31 页

11-462 253-55 (4x)


X8

X3


91-296 069-91

6 Garnrollenständer
Reel stands
Portacarretes
线轴支架

PFAFF 2521



91-229 423-70/690




7 Einstellehren
Adjustment gauges
Calibres de ajuste
设置量规


PFAFF 2521

61-111 641-48




siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明




97-301 183-25/699
11-430 015-25 (4x)
91-500 209-71/699 (2x)
siehe Seite 9
see page 9
véase la página 9
见 9页
siehe Seite 9
see page 9
véase la página 9
见 9页
91-500 208-75/699 (2x)
12-177 142-05 (5x)
91-263 805-72/699 22
12-335 171-15 (5x) 22
11-462 253-55 (5x) 22


Öl Oil Aceite 油	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosidad media a: 中点粘度:		Dichte bei: Density of: Densidad a: 密度，在：		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱，带：		
	°C	mm²/s	°C	g/cm³ (g/ml)	1 Liter 1 Litro 1 升		
	28-011 201-44 40	22,0 15	0,865	91-129 917-91			

Fett Grease Grasa 脂	Penetration Penetration Penetración 贯入度	Tropfpunkt Drip-point Punto de goteo 滴点	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱，带：		
	mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
	28-011 202-47 220-250	185	28-011 202-47		





Knietaster mit Leitung
Knee switch with cable
Interruptor de rodillera con cable
带电缆膝键

91-291 977-91



Anschluß siehe Seite 30
For connection see page 30
Para la conexión, véase la pág. 30
接口见 30 页





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
11-039 225-15	14	11-130 263-15	9	11-317 971-15	22	12-024 151-25	42
11-039 306-15	24	11-130 284-15	9, 10	11-317 985-15	11	12-024 171-25	27
11-039 360-15	26	11-130 287-15	9	11-330 166-15	23, 24	12-177 142-05	39
11-106 104-55	36	11-130 287-25	9	11-330 169-15	15	12-305 084-15	15
11-108 093-25	13, 15	11-130 293-15	19, 24	11-330 173-15	37	12-305 084-25	15, 19
11-108 096-15	19, 22	11-130 293-25	37	11-330 217-15	12, 19, 22	12-305 114-15	13
11-108 096-25	19	11-130 299-15	19, 20	11-330 220-15	18	12-305 144-15	27
11-108 102-25	25	11-130 299-25	9	11-330 277-15	13, 16, 17	12-305 174-15	10, 20
11-108 171-15	22	11-130 305-15	29	11-330 280-15	14, 17, 22, 23, 36	12-305 174-25	9, 37
11-108 174-15	36	11-130 317-15	9	11-330 952-15	10, 12, 19, 22, 24, 25	12-305 224-15	36
11-108 353-15	27	11-130 365-15	36	11-330 955-15	22	12-305 500-05	15
11-108 846-15	26	11-132 169-15	17	11-330 960-15	24, 25	12-325 080-05	15
11-130 089-15	19, 24	11-132 172-55	32	11-330 962-15	13	12-335 131-15	10
11-130 092-15	10, 23	11-132 217-15	9	11-330 964-15	10, 16, 22, 24, 25	12-335 171-15	39
11-130 092-25	15	11-132 223-25	15	11-330 968-15	11	12-335 191-15	22, 29
11-130 095-15	10, 23	11-132 286-15	10	11-335 280-15	17	12-360 043-25	15
11-130 101-15	33	11-132 905-15	32	11-335 902-15	17	12-360 061-05	24
11-130 170-15	11, 13	11-174 082-15	13	11-340 283-15	36	12-360 083-05	26
11-130 170-25	22, 33	11-174 233-15	26	11-341 901-15	16	12-360 103-05	21
11-130 173-15	13, 24	11-178 172-25	36	11-341 902-15	17	12-499 150-45	37
11-130 173-25	18	11-210 213-15	36	11-341 905-15	11	12-510 081-25	19
11-130 176-15	13, 30	11-210 216-15	25, 27	11-430 015-25	39	12-510 170-25	9, 37
11-130 176-25	18, 24, 37	11-210 248-15	27	11-462 163-55	37	12-517 320-45	22
11-130 179-15	9	11-225 091-25	15	11-462 253-55	37, 39	12-518 210-45	23
11-130 179-25	42	11-225 172-15	24, 28	11-472 199-55	33	12-610 210-45	14, 19
11-130 191-15	24, 35	11-225 175-25	42	11-706 290-25	18	12-610 230-45	11, 26
11-130 224-15	19	11-225 178-25	9	11-724 141-25	19	12-610 250-45	21
11-130 224-25	24	11-225 220-15	9	12-005 154-25	18	12-610 290-45	22
11-130 227-15	19, 36	11-225 223-25	22	12-005 175-15	22, 27	12-610 310-45	13
11-130 227-25	27, 34	11-225 292-25	9	12-005 215-05	20	12-618 190-45	24
11-130 233-15	12, 20, 21, 22	11-225 298-15	17	12-005 235-15	24	12-640 200-55	22
11-130 239-15	9	11-225 904-05	15	12-012 004-15	9	12-640 210-55	19
11-130 251-15	27	11-250 075-15	23	12-024 121-25	25	12-664 350-45	23, 24

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
12-710 913-12	24	71-370 001-44	30	91-056 193-25	15	91-164 401-15	22
12-710 923-92	12, 25	71-370 033-55	25	91-056 760-05	15	91-164 402-15	22
13-033 106-05	15	71-370 004-18	42	91-069 335-72/893	26	91-164 403-15	22
13-033 394-05	26	71-370 004-28	27	91-069 709-12	22	91-164 621-05	10
13-033 481-05	26	71-520 005-15	19, 22	91-087 291-15	25	91-164 622-12	10
13-033 487-05	22	71-520 006-01	37	91-100 355-05	13	91-164 697-93/001	10
14-012 557-01	23, 24	71-520 006-03	37	91-118 067-25	22	91-164 711-91	10
14-012 903-01	10, 19, 22	71-590 007-21	37	91-119 015-15	13	91-164 813-15	19
14-016 151-91	25	71-590 007-56	37	91-119 421-05	19	91-164 874-71/951	22
14-018 594-01	25	71-590 007-72	34	91-119 670-11	12	91-164 907-91	10
14-215 016-33	10	71-770 000-63	35	91-119 763-05	14	91-164 939-91	10
14-215 031-23	22	71-850 001-50	42	91-129 917-91	40	91-164 941-91	10
14-218 090-01	12	71-890 000-14	34	91-138 232-05	19	91-164 969-15	10
15-032 002-45	29	71-910 000-60	37	91-151 000-24/002	22	91-166 636-12	16
15-120 725-05	27	71-910 000-61	37	91-151 000-24/003	22	91-167 750-05	20
15-120 061-05	27	73-052 922-91	25	91-164 042-05	11	91-168 218-91	22
16-409 982-05	36	73-064 000-91	34	91-164 050-12	10	91-168 480-15	17
16-409 998-05	17	74-052 880-91	32	91-164 053-05	10	91-169 137-05	19, 22
18-372 003-91	29	74-052 893-91	27	91-164 056-05	10	91-171 175-12	25
25-161 801-49	23, 27	74-058 265-91	34	91-164 057-11	10	91-172 609-45	13
25-161 801-52	27	74-061 828-91	37	91-164 060-92	10, 22	91-174 440-25	15
25-308 820-25	15, 28, 42	91-002 065-05	15	91-164 061-15	10	91-174 879-05	18
25-308 820-40	28, 29	91-010 183-05	15	91-164 064-12	11	91-176 199-92	13
26-536 302-09	27	91-010 215-05	15	91-164 065-12	11	91-176 204-05	13
28-011 201-44	40	91-011 391-05	24	91-164 154-01	19	91-176 438-05	23
28-011 202-47	40	91-011 909-05	20	91-164 165-05	22	91-187 386-15	29
61-111 641-48	38	91-017 378-15	12	91-164 166-92	22	91-187 426-70/893	29
71-120 006-31	36	91-020 086-15	24	91-164 303-93/001	10	91-229 423-70/690	38
71-170 002-12	20	91-027 370-05	26	91-164 393-75/951	22	91-262 166-91	26
71-370 001-32	13, 24, 31	91-027 371-12	26	91-164 394-15	22	91-262 167-15	26
71-370 001-33	10,13	91-028 469-05	22	91-164 395-05	22	91-262 168-05	26
71-370 001-35	31	91-029 692-75/792	26	91-164 396-05	22	91-262 195-92	17
71-370 001-36	31	91-046 879-05	27	91-164 399-92	22	91-262 385-75/893	37

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-263 281-15	11	91-266 385-91	24	91-500 035-05	12	91-500 456-45	15
91-263 352-91	19	91-266 398-91	24	91-500 067-92	26	91-500 457-05	15
91-263 759-91	13	91-266 520-92	25	91-500 070-15	26	91-500 458-75/690	15
91-263 762-91	19	91-266 818-05	13	91-500 071-91	26	91-500 459-25	15
91-263 763-91	19	91-266 848-92	36	91-500 074-11	26	91-500 460-05	15
91-263 766-05	19	91-266 853-05	36	91-500 077-11	21	91-500 466-71/690	15
91-263 767-05	19	91-266 876-75/890	36	91-500 080-11	21	91-500 467-71/690	15
91-263 768-75/898	11	91-266 979-15	36	91-500 111-05	13	91-500 472-74/001	32
91-263 769-15	13	91-266 980-05	36	91-500 112-91	16	91-500 472-74/002	32
91-263 770-05	11	91-266 982-75/893	36	91-500 113-01	16	91-500 472-74/003	32
91-263 771-15	11	91-266 983-75/898	36	91-500 116-05	13	91-500 472-74/004	32
91-263 772-12	11	91-268 655-05	27	91-500 117-91	13	91-500 472-74/005	32
91-263 775-91	21	91-280 171-91	25	91-500 131-91	16	91-500 472-74/009	32
91-263 776-91	20	91-290 576-91	9	91-500 132-91	17	91-500 472-74/010	32
91-263 777-15	20	91-290 733-91	37	91-500 143-91	16	91-500 473-75/892	32
91-263 783-71/892	15	91-291 458-91	37	91-500 147-71/766	27	91-500 479-75/699	9
91-263 786-05	25	91-291 400-91	19	91-500 185-05	27	91-500 480-25	18
91-263 805-72/899	39	91-291 977-91	41	91-500 187-15	27	91-500 481-71/690	18
91-263 806-35	15	91-291 980-91	31	91-500 207-25	9	91-500 488-15	15
91-263 828-05	11	91-292 036-91	31	91-500 208-75/699	39	91-500 496-05	15
91-263 853-91	22	91-292 037-91	31	91-500 209-71/699	39	91-500 510-75/766	32
91-263 854-15	22	91-292 080-91	35	91-500 241-75/690	27	91-500 511-75/785	32
91-263 858-05	11	91-292 222-91	10	91-500 250-71/892	18	91-500 517-01	9
91-263 859-05	36	91-292 427-71/758	33	91-500 251-05	18	91-500 533-05	15
91-263 860-15	25	91-292 440-91	42	91-500 252-21	18	91-500 534-45	15
91-263 862-70	36	91-292 453-91	33	91-500 267-92	16	91-500 536-91	15
91-263 864-25	22	91-292 486-91	25	91-500 293-01	12	91-500 537-01	15
91-263 865-75/690	9	91-292 571-91	31	91-500 383-92	22	91-500 590-05	23
91-263 891-71/892	15	91-292 572-91	30	91-500 397-05	24	91-500 681-92	24
91-263 894-91	28	91-292 573-91	31	91-500 399-05	24	91-500 685-15	24
91-266 895-70/690	32	91-292 574-91	42	91-500 405-05	25	91-500 686-05	24
91-266 114-15	9	91-292 575-90	42	91-500-446-05	23	91-500 690-01	24
91-266 288-15	24	91-296 069-91	37	91-500 455-45	15	91-500 691-91	24

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-500 692-92	25	91-501 892-05	12				
91-500 693-92	23, 24	91-501 893-05	12				
91-500 695-92	25	91-501 978-91	24				
91-500 698-90	24	91-502 230-91	12				
91-500 699-05	24	91-502 258-91	27				
91-501 001-01	24	91-502 261-05	27				
91-501 002-01	24	91-502 389-71/892	17				
91-501 004-05	23	91-502 403-91	10				
91-501 005-05	23	91-502 404-91	10				
91-501 006-01	23	91-510 044-05	18				
91-501 017-91	23	91-510 203-05	15				
91-501 020-15	23	91-700 335-15	13				
91-501 028-15	23	91-700 785-15	12				
91-501 029-15	23	95-295 600-71/690	9				
91-501 030-91	23	96-108 031-38	34				
91-501 031-05	23	97-301 183-25/699	39				
91-501 033-05	23	99-115 300-91	29				
91-501 034-05	23	99-135 002-95	27				
91-501 037-05	23	99-135 547-91	28				
91-501 048-91	22	99-136 071-95	15, 28, 42				
91-501 049-05	23	99-136 072-95	28				
91-501 050-05	23	99-136 546-91	29				
91-501 051-05	9	99-137 017-01	29				
91-501 057-91	24	99-137 196-05	37				
91-501 066-01	24	99-137 520-05	18				
91-501 067-05	23	99-137 544-05	17				
91-501 138-91	14	99-137 603-91	28, 42				
91-501 288-05	42	99-137 608-91	28				
91-501 368-92	24	99-137 619-01	24				
91-501 369-05	24						
91-501 505-05	24						
91-501 813-91	27						
91-501 889-72/898	12						
91-501 891-92	12						

PFAFF® Industrial



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49 - 6301 3205 - 0
Telefax: +49 - 6301 3205 - 1386
E-mail: info@pfaff-industrial.com

Hotlines:

Technischer Service / Technical service:
Service technique / Servicio técnico: +49 - 175 2243-101

Nähtechnik-Fachberatung / Application consultance:
Conseiller de couture et technique / Asesor técnico: +49 - 175 2243-102

Ersatzteile-Hotline / Spare-parts hotline:
Hotline - Pièces détachées / Hotline Repuestos: +49 - 175 2243-103

Gedruckt in der BRD / Printed in Germany / Imprimé en la R.F.A. / Impreso en la R.F.A

© PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG 2009, PFAFF is the exclusive trademark of VSM Group AB.PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG is an authorized licensee of the PFAFF trademark.