
W1500

平型偏平縫いミシン
Flatbed interlock Stitch Machine


Parts Checker

PEGASUS®


1


2106790
9A30710
007018A0
3034480
2050881
2401100
2402270
9A30670
9A30690
2400520
2081731
2106790
2065900
2400010
2501480
2081731
2501170
2500200
007017A0


2


2402261
007021A0
179107-050
9A31261
附属品に梱入
Packed in accessory
●W1500-05Bを除く
Outside W1500-05B
260049-TB0
9A30690
004016-HU0
260048-PD0
0045430
260057-PB0
2600560
260044-TD0
2600730
007021A0
2600750
0070890
0073790
007018A0
2500510
007023A0
2600460
007019A0
2103070
2028750
0070090
0070660
2600470
2600450
●W1500-05Bを除く
Outside W1500-05B


3


0070840
2500030
0070840
2500040
250069A0
2500490
250074APD1
007021A0
250071-910
007021A0
0070430
0070820
007019A0
2401230
251007L0
260078-9P0
2600760
007022A0

4


261024-911
007015A0
2505250
252009-920
007015A0
2610360
252008-920
0045450
0045340
201074A0
261026-910
0045470
0045470
2022860
0040190
0045470
261029-910
261044-910
0045550
2610280
0045390
2505060
0045470
250508-910
0045470
2610350
2068370
2068370
2505140
0070820
2705260
261032-910
0045550
0045560
0045230
2042930
●W1500-05Bを除く
Outside W1500-05B
261034-TD0
2610330
0045410


5



6


★印はインチネジです。
★=inchi size

G ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.




7

G ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.



8


G ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.




9

★印はインチネジです。
★=inchi size

G ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.




10



11


★印はインチネジです。
★=inchi size

G ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.




12

G ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.





13

★印はインチネジです。
★=inchi size




14






15




16




17

★印はインチネジです。
★=inchi size




18




19

附属品に梱入
Packed in accessory



20


※印は非売品です。
※=Not for sale.




21

★印はインチネジです。
★=inchi size

W1500-01J




W1500-02G



22


★印はインチネジです。
★=inchi size

W1500-02G



23


W1500-05B



24

★印はインチネジです。
★=inchi size


W1500-05/FT0B



25


W1500-05/FT0B

★印はインチネジです。
★=inchi size




306469A9S0

W1500-05B



26


W1500-05B/MD0A



27

W1500-05B/MD0A

★印はインチネジです。
★=inchi size



W1500ゲージパーツ表 W1500 GAUGE PARTS LIST













ミシン形式	ゲージ	針留	針板	主送り歯	差動送り歯	押ェ	ルーパー	針受け(前)	針受け(後)	スプレッダー	針
MACHINE TYPE /SPEC	GAUGE	NEEDLE HOLDER	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PERSSER FOOT	LOOPER	NEEDLE GUARD FRONT	NEEDLE GUARD REAR	SPREADER	NEEDLE
W1562-01J×BS	356	257542-561	259620B560	257206-16F0	257258-16F0	257472B560	257550-910	2575531	257551B0	257565C0	UY128GAS #10S
	364	〃 641	257018B640	257207-16F0	257259-16F0	〃 640					
W1562-01J×BT	232	257541-321	257191B320	257206-16F0	257258-16F0	257471B320	257550-910	2575531	257551B0	257565C0	UY128GAS #9S
	240	〃 401	〃 400			〃 400					
W1562-01J×CT	356	257542-561	259672C560	257206-16F0	257258-16F0	257472B560	257550-910	2575531	257551B0	257565C0	UY128GAS #10S
	364	〃 641	257192C641	257207-16F0	257259-16F0	〃 640					
W1562-02G×BS	232	257541-321	259628B320	257278-16F0	257282-16F0	257317A320	257550-910	2575531	257551B0	257565C0	UY128GAS #9S
	240	〃 401	259629B400	257279-16F0	257284-16F0	257318A400					
	248	〃 481	〃 480			〃 480					
	356	257542-561	259632B560	257280-16F0	257297-16F0	257321A560					UY128GAS #10S
	364	〃 641	〃 640			〃 640					
W1562-05B×BT	232	257541-321	2Q0004B2320	257220-16F0	257266-16F0	257327A320	257550-910	2575531	257551B0	257565C0	UY128GAS #9S
	240	〃 401	259659B400	257221-16F0	257267-16F0	257328A400					
W1562-05B×CT	356	257542-561	259660C561	257222-16F0	257268-16F0	257331A560	257550-910	2575531	257551B0	257565C0	UY128GAS #10S
	364	〃 641	259660C641			〃 640					

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2 TEL (06)6458-4739
FAX (06)6454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone :(06)6458-4739
Telefax:(06)6454-8785

Cat. No. 9A21742 February 2003
©2002 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

このパーツチェッカーに記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
The description in this PARTS CHECKER is subject to change without prior notice for improvement.